

TGZ-122LED

太阳能航空障碍灯



使用说明书

上海松能电子有限公司

Shanghai Songneng Electronics Co. , Ltd.

尊敬的客户：

感谢您选用本公司生产的 TGZ-122LED 太阳能航空障碍灯。该产品是专门为通讯铁塔、河道导航及烟囱而设计的新一代绿色光源产品。光源选用台湾进口 LED 灯珠，寿命长达 100000 小时，底座为铝合金压铸，坚固耐用，灯罩为聚丙烯酸塑料根据菲涅尔原理制成，透光性好，抗紫外线，抗老化。整个产品采用单片机控制，光控自动开关，高效节能，太阳能硅光电池板配合免维护密封蓄电池，阴雨天续航长达 20 天左右。

技术参数：

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工作电压 | DC12V~DC18V |
| 额定功率 | 10W(可调) |
| 光控灵敏度 | 300LX (可调) |
| 工作环境 | -40℃~+60℃ |
| 颜色 | 红黄蓝绿白 |
| 闪光频率 | 20 次/分 (可调) |
| 射程 | >5Km (T=0.74) |
| 光源寿命 | 100000 小时 |
| 硅光电池版 | 18V/10W |
| 免维护蓄电池 | 12V/15Ah |
| 灯器尺寸 | 360mm×265mm×430mm |
| 安装尺寸 | 直径 180mm 节圆 150mm 均布 4*11mm |

安装和使用：

1、开箱后请检查产品及配件是否齐全（障碍灯、太阳能板、说明书、合格证、保修卡各一份）。

2、试灯（**安装前请务必试灯，以免不必要的麻烦**）

（1）安装好硅光电池板后，将硅光电池板上供电插头与灯器电池箱中部的插座对槽插上并旋紧航空插头；

（2）将灯具置于阴暗的房间内，取一块不透明软物（如深色布条）将灯具上的光控眼遮挡严实，过半分钟左右灯具应该正常闪光，拿掉遮挡物，将灯具置于明亮地带，灯具应自动熄灭。否则即可认定灯具损坏（排除电瓶亏电的情况），请及时联系我公司予以退换。

3、注意事项

（1）安装时太阳能板必须朝向东南方向，以保证充足的日照。

（2）该产品在安装使用时，必须轻装、轻放、轻吊。且注意清洁太阳能板表面，以防影响透光率，特别是硅太阳能板要注意防碰撞，否则玻璃面板容易失效。

（3）请在出厂之日起2个月内安装使用，否则在安装使用前必须对蓄电池进行充电（**15V以下充电器充电5小时或者太阳能板充电7日**）。

（4）任何维修保养工作请在切断电源后进行，以免发生意外。

（5）有条件的情况下定期为太阳能板受光面及灯罩表面进行清水擦洗，以便发挥最佳性能。

（6）任何其他产品问题可联系公司售后 021-54806088

三包规定：

本公司销售的 GZ、TGZ 系列航空障碍灯均享有国家规定的三包服务，保修期内任何非人为原因的质量问题，均可联系公司售后予以解决。

- (1) 一年质保，自售出之日起一年内，任何质量问题均可免费维修。
- (2) 五年维修，保修期结束后的四年，产品如果出现质量问题，寄回本公司维修只收取相应的零件费用。
- (3) 如果是人为操作不当造成灯具损坏，公司可酌情根据产品剩余价值有偿维修，降低客户损失。

专业源于专注——上海松能



上海松能电子有限公司

地址：上海市崇明区横沙乡富民之路 58 号

电话：021-54806088

邮箱：422012764@qq.com